

**Indicatore per trasmettitore elettronico di livello**
*Indicator for electronic level transmitter*


L'indicatore per il trasmettitore elettronico di livello deve essere utilizzato in zona sicura e montato in un idoneo quadro elettrico.

Visualizzazione di variabili di processo, parametri, tracce e BarGraph in modalità orizzontale (96x48) o verticale (48x96).

Lo strumento contiene: due relé utilizzabili in varie modalità di allarme, due uscite lineari 0...10 V e 0/4...20 mA per la trasmissione veloce delle variabili di processo, una seriale Slave RS485 Modbus RTU per interfacciamento con reti PLC, OP, SCADA/Panel PC.

Lo strumento gestisce funzioni quali la memorizzazione dei valori di picco massimo picco minimo, picco picco, la funzione "Totalizer" tipica nei controlli di flusso e "Somma".

*The indicator for electronic level sensor must be used in safe area and installed in an appropriate electric panel.*

*Display of process variables, parameters and BarGraph traces in horizontal (96x48) or vertical mode (48x96).*

*The instrument contains two relays available in various alarm mode, two linear output 0...10 V and 0/4...24 mA for the fast retransmit of process variables, a serial RS485 Modbus Slave RTU for interfacing with PLC networks OP, SCADA/Panel PC.*

*The instrument manages functions such as storage of the values of maximum peak, minimum peak, peak-peak, the "Totalizer" typical in flow controls and "Sum" for use as a scale.*

CODICE - Code	DESCRIZIONE - Description
007.07.099.0020	INDICATORE PER TRASMETTITORE ELETTRONICO DI LIVELLO <i>Indicator for electronic level transmitter</i>